



Az Ön **VIESSMANN** partnere:

FIX Gázszervez Kft.

Telefon **+36 30 181 8000**

E-mail **info@fixgazszerviz.hu**

Weboldal **www.fixgazszerviz.hu**

A dokumentum

Viessmann Vitodens 200-W

Típusjel: B2KH

[Hibakódok](#)

Üzenetkijelzés a kezelőegységen

- Ha vannak üzenetek a rendszerben, az üzenet a  szimbólummal együtt jelenik meg. A Lightguide fény-sáv villog.
- Ha van üzemzavarjelző központ csatlakoztatva, akkor az bekapcsol.

Üzenettípusok	Jelentés
Üzemállapot	■ Működési üzenet ■ A rendszer hibátlanul működik szabályozott üzemben
Figyelmeztetések	■ El kell hárítani az üzenet okát. ■ Korlátozott szabályozott üzem
Információk	■ Adott esetben beavatkozás szükséges ■ Rendszer szabályozott üzemben
Üzemzavarok	■ A lehető leghamarabb el kell hárítani az üzenet okát. ■ Nincs szabályozott üzem
Karbantartások	■ El kell hárítani az üzenet okát. ■ Korlátozott szabályozott üzem

Üzenetek előhívása

1. Az üzenet elrejtéséhez koppintson a  gombra.
A  kijelzés villog a navigációs területen.
2. A navigációs területen érintse meg: .
Az összes függőben lévő üzenet megjelenik egy üzenetlistában:
 - A bejegyzések az üzenet típusa szerint vannak csoportosítva: „Állapot”, „Figyelmeztetések”, „Információk”, „Üzemzavarok” és „Karbantar-tások”.
 - Az üzenetek időbeli sorrendben szerepelnek.
 - Az üzenet az időpontból, az üzenetkódból, az időpontból és az üzenet szövegéből áll.

Ha a „Csatlakozási hiba” szöveg és a  szimbólum jelenik meg:

Ellenőrizze a HMU központi elektronikai modul és a HMI kezelőegység közötti csatlakozóvezetékét és csatlakozódugót.

Üzenetek nyugtázása

A javított üzenet okainak nyugtázása ezzel: .

Fontos tudnivaló!

A bejegyzési listán szereplő **összes** bejegyzés a  gombbal nyugtázható.

 már nem villog.

Ha van üzemzavarjelző központ csatlakoztatva, akkor az kikapcsol.

Fontos tudnivaló!

- Ha egy nyugtázott üzemzavar nem kerül elhárításra, az üzemzavar-üzenet másnap 7:00-kor újra megjelenik. Az üzemzavarjelző központ újra bekapcsol.
- Ha egy nyugtázott karbantartást nem hajtanak végre, a karbantartási értesítés a következő hétfőn újra megjelenik.

Nyugtázott üzenet előhívása

Érintse meg a következő gombokat:

1. 

2.  „Üzenetlisták”

3. Ha kapcsolódó üzenetek vannak:

- „Üzemállapot”
- „Figyelmeztetések”
- „Információk”
- „Üzemzavarok”
- „Karbantartások”

Az üzenetek időrendi sorrendben jelennek meg.

A következő információk jelennek meg:

- Az üzemzavar megjelenésének dátuma és pontos ideje
- Üzemzavarkódok

- Az üzemzavar rövid leírása
- Az érintett részegység résztvevőszáma: lásd az alábbi listákat.

Fontos tudnivaló!

A hibakeresés és -elhárítás során feltétlenül vegye figyelembe a komponens egységszámát.

Ellenőrizze a kijelzett részegységet. Szükség esetén hárítsa el a hibát. A részegység résztvevői száma az adott bővítőmodulon lévő S1 forgókapcsoló állásától függ. A forgókapcsoló a felszerelés során került beállításra.

Az érintett bővítőmodul azonosításához szükség esetén ellenőrizze az S1 forgókapcsoló beállítását a szóban forgó bővítőmodulokon.

Résztvevőszámok

PlusBus-résztvevő:

0	EM-S1 bővítőmodul (ADIO elektronikai modul)
1–15	EM-M1, EM-MX, EM-P1 bővítőmodulok (ADIO elektronikai modul)
17 és 31 között	EM-EA1 bővítőmodul (DIO elektronikai modul)
32 és 47 között	M2IO elektronikai modul
48 és 63 között	Vitotrol 200-E
64	SM1A bővítőmodul (SDIO elektronikai modul)

CAN-BUS résztvevők a belső CAN-BUS-rendszerben:

1	HMU központi elektronikai modul
50	BCU automatikus égésvezérlő
58	Kommunikációs modul (TCU 68)
59	HMI kezelőegység
60	Ventilátoregység

CAN-BUS résztvevők a külső CAN-BUS-rendszerben:

90 Gateway (KNX/TP, Modbus/TCP, Modbus/RTU)

Kis teljesítményű rádiós résztvevő:

49 és 63 között Vitotrol 300-E