



Az Ön **VIESSMANN** partnere:

FIX Gázszerviz Kft.

Telefon **+36 30 181 8000**

E-mail **info@fixgazszerviz.hu**

Weboldal **www.fixgazszerviz.hu**

A dokumentum

Viessmann Vitopend 100-W

Típusjel: WHKB

[Hibakódok](#)

Diagnózis a szabályozón

Üzemjelzések

					Funkció
Ki					Hálózati feszültség KI
Be				KI (forgatógomb bal oldali ütközéssel)	Hálózati feszültség BE, égő KI, komfortfunkció KI (fűtőüzem és használati melegvíz készítés standby üzemmódban fagyvédelmi ellenőrzéssel)
Be				BE (forgatógomb szabályozási tartománnyal)	Hálózati feszültség BE, égő KI, komfortfunkció BE (használati melegvíz készítés csak csapoláskor, a fűtőkazán tartja a hőmérsékletet)
Be	Be				Égő BE (van lángjel)
Be			Be		Hőigény
Be				Be	Használati melegvíz készítés, komfortfunkció BE

Szervizkijelzések

					A LED-kijelzők villognak	Funkció
Be			villog	villog	egyidejűleg	Felső névleges teljesítménnyel történő üzemelés, ill. kéményseprő ellenőrző funkció (lásd a 25. oldalon)
Be			villog	villog	váltakozva	Alsó névleges teljesítménnyel történő üzemelés (lásd a 25. oldalon)
Be				BE		Komfortüzem

Üzemzavarjelzések

					A LED-kijelzők villognak	Funkció
Be		villog	villog		egyidejűleg	A kazánhőmérséklet-érzékelő rövidzárlata
Be		villog	villog		váltakozva	A kazánhőmérséklet-érzékelő szakadása

Diagnózis a szabályozón (folytatás)

					A LED-kijelzők villognak	Funkció
Be		villog		villog	egyidejűleg, gyorsan	A kilépési hőmérséklet-érzékelő rövidzárlata
Be		villog		villog	egyidejűleg, lassan	A komforthőmérséklet-érzékelő rövidzárlata
Be		villog		villog	váltakozva	A kilépési hőmérséklet-érzékelő vagy a komfort hőmérséklet-érzékelő szakadása
Be		Be				Az égővezérlő üzemzavara Az égő reteszoldásához kapcsolja ki, majd újra be a szabályozónál lévő hálózati kapcsolót.

Bővített üzemzavarjelzések

Az üzemzavarjelzések okának részletes kijelzéséhez forgassa a „ ” forgatógombot bal oldali ütközésig, azután pedig jobb oldali ütközésig.

					A LED-kijelző villog	Funkció
Be		villog			1-szer/ 10 mp	A hőmérséklet-határoló/vízhiány elleni védelem kioldott. Az égő reteszoldásához forgassa a „   ” forgatógombot a „  ” jobb oldali ütközésig és utána vissza a kívánt fűtővíz-hőmérsékletre.
Be		villog			2-szer/ 10 mp	Nincs lángjel a biztonsági idő elteltével
Be		villog			3-szor/ 10 mp	A légnyomásőr nem kapcsol
Be		villog			4-szer/ 10 mp	Lángjel az égő kapcsolása után
Be		villog			5-ször/ 10 mp	Lángjel az égő indítása előtt

Diagnózis a szabályozón

Üzemjelzések

ⓘ	🔊	🔌	🔥	🔧		Funkció
Ki						Hálózati feszültség KI
Be				KI (forgatógomb bal oldali ütközéssel)		Hálózati feszültség BE, égő KI, komfortfunkció KI (fűtőüzem és használati melegvíz készítés standby üzemmódban fagyvé- delmi ellenőrzéssel)
Be				BE (forgatógomb szabályozási tar- tománnyal)		Hálózati feszültség BE, égő KI, komfortfunkció BE (használati melegvíz készítés csak csapolás- kor, a fűtőkazán tartja a hőmérsék- letet)
Be	Be					Égő BE (van lángjel)
Be			Be			Hőigény
Be				Be		Használati melegvíz készítés, komfortfunkció BE

Szervizkijelzések

ⓘ	🔊	🔌	🔥	🔧	A LED- kijelzők villognak	Funkció
Be			villog	villog	egyidejű- leg	Felső névleges teljesítménnyel tör- ténő üzemelés, ill. kéményseprő ellenőrző funkció (lásd a 19. olda- lon)
Be			villog	villog	válta- kozva	Alsó névleges teljesítménnyel tör- ténő üzemelés (lásd a 20. oldalon)
Be				BE		Komfortüzem

Üzemzavarjelzések

ⓘ	🔊	🔌	🔥	🔧	A LED- kijelzők villognak	Funkció
Be	villog					Égéstermék visszaáramlás
Be		villog	villog		egyidejű- leg	A kazánhőmérséklet-érzékelő rövidzárata

Diagnózis a szabályozón (folytatás)

					A LED-kijelzők villognak	Funkció
Be		villog	villog		váltakozva	A kazánhőmérséklet-érzékelő szakadása
Be		villog		villog	egyidejűleg, gyorsan	A kilépési hőmérséklet-érzékelő rövidzárlata
Be		villog		villog	egyidejűleg, lassan	A komforthőmérséklet-érzékelő rövidzárlata
Be		villog		villog	váltakozva	A kilépési hőmérséklet-érzékelő vagy a komfort hőmérséklet-érzékelő szakadása
Be	villog	villog			egyidejűleg	Az égéstermék-ellenőrző érzékelő rövidzárlata
Be	villog	villog			váltakozva	Az égéstermék-ellenőrző érzékelő szakadása
Be		Be				Az égővezérlő üzemzavara Az égő reteszoldásához kapcsolja ki, majd újra be a szabályozónál lévő hálózati kapcsolót.

Bővített üzemzavarjelzések

Az üzemzavarjelzések okának részletes kijelzéséhez forgassa a „ ” forgatógombot bal oldali ütközésig, azután pedig jobb oldali ütközésig.

					A LED-kijelző villog	Funkció
Be		villog			1-szer/ 10 mp	A hőmérséklet-határoló/vízhiány elleni védelem kioldott. Az égő reteszoldásához forgassa a „   ” forgatógombot a „  ” jobb oldali ütközésig és utána vissza a kívánt fűtővíz-hőmérsékletre.
Be		villog			2-szer/ 10 mp	Nincs lángjel a biztonsági idő elteltével

Diagnózis a szabályozón

Üzemjelzések

					Funkció
Ki					Hálózati feszültség KI
Be				KI (forgatógomb bal oldali ütközéssel)	Hálózati feszültség BE, égő KI, komfortfunkció KI (fűtőüzem és melegvíz készítés standby üzemmódban fagyvédelmi ellenőrzéssel)
Be				BE (forgatógomb szabályozási tartománnyal)	Hálózati feszültség BE, égő KI, komfortfunkció BE (melegvíz készítés csak csapoláskor, a fűtőkazán tartja a hőmérsékletet)
Be	Be				Égő BE (van lángjel)
Be			Be		Hőigény
Be				Be	Melegvíz készítés, komfortfunkció BE

Szervizkijelzések

					A LED-kijelzők villognak	Funkció
Be			Villog	Villog	egyidejűleg	Felső névleges teljesítménnyel történő üzemelés, ill. kéményseprő ellenőrző funkció (lásd a 24. oldalon)
Be			Villog	Villog	váltakozva	Alsó névleges teljesítménnyel történő üzemelés (lásd a 25. oldalon)
Be				BE		Komfortüzem

Üzemzavarjelzések

					A LED-kijelzők villognak	Funkció
Be		Villog	Villog		egyidejűleg	A kazánhőmérséklet-érzékelő rövidzárlata
Be		Villog	Villog		váltakozva	A kazánhőmérséklet-érzékelő szakadása

Diagnózis a szabályozón (folytatás)

ⓘ	🔊	🔧	🔥	🔧	A LED-ki-jelzők villognak	Funkció
Be		Villog		Villog	egyidejűleg, gyorsan	A kilépési hőmérséklet-érzékelő rövidzárlata
Be		Villog		Villog	egyidejűleg, lassan	A komforthőmérséklet-érzékelő rövidzárlata
Be		Villog		Villog	váltakozva	A kilépési hőmérséklet-érzékelő vagy a komfort hőmérséklet-érzékelő szakadása
Be		Be				Az égővezérlő üzemzavara Az égő reteszoldásához kapcsolja ki, majd újra be a szabályozónál lévő hálózati kapcsolót.

Bővített üzemzavarjelzések

Az üzemzavarjelzések okának részletes kijelzéséhez forgassa a „🔥🔧” forgatógombot bal oldali ütközésig, azután pedig jobb oldali ütközésig.

ⓘ	🔊	🔧	🔥	🔧	A LED-ki-jelző villog	Funkció
Be		Villog			1-szer/ 10 mp	A hőmérséklet-határoló/vízhiány elleni védelem kioldott. Az égő reteszoldásához forgassa a „🔥🔧” forgatógombot a „🔧” jobb oldali ütközésig és utána vissza a kívánt fűtővíz-hőmérsékletre.
Be		Villog			2-szer/ 10 mp	Nincs lángjel a biztonsági idő elteltével
Be		Villog			3-szor/ 10 mp	A légnyomásőr nem kapcsol
Be		Villog			4-szer/ 10 mp	Lángjel az égő kapcsolása után
Be		Villog			5-ször/ 10 mp	Lángjel az égő indítása előtt

Diagnózis a szabályozón

Üzemjelzések

					Funkció
Ki					Hálózati feszültség KI
Be				KI (forgatógomb bal oldali ütközéssel)	Hálózati feszültség BE, égő KI, komfortfunkció KI (fűtőüzem és melegvíz készítés standby üzemmódban fagyvédelmi ellenőrzéssel)
Be				BE (forgatógomb szabályozási tartománnyal)	Hálózati feszültség BE, égő KI, komfortfunkció BE (melegvíz készítés csak csapoláskor, a fűtőkazán tartja a hőmérsékletet)
Be	Be				Égő BE (van lángjel)
Be			Be		Hőigény
Be				Be	Melegvíz készítés, komfortfunkció BE

Szervizkijelzések

					A LED-kijelzők villognak	Funkció
Be			Villog	Villog	egyidejűleg	Felső névleges teljesítménnyel történő üzemelés, ill. kéményseprő ellenőrző funkció (lásd a 21. oldalon)
Be			Villog	Villog	váltakozva	Alsó névleges teljesítménnyel történő üzemelés (lásd a 21. oldalon)
Be				BE		Komfortüzem

Üzemzavarjelzések

					A LED-kijelzők villognak	Funkció
Be	Villog					Égéstermék visszaáramlás
Be		Villog	Villog		egyidejűleg	A kazánhőmérséklet-érzékelő rövidzárlata
Be		Villog	Villog		váltakozva	A kazánhőmérséklet-érzékelő szakadása

Diagnózis a szabályozón (folytatás)

①					A LED-ki-jelzők villognak	Funkció
Be		Villog		Villog	egyidejűleg, gyorsan	A kilépési hőmérséklet-érzékelő rövidzárlata
Be		Villog		Villog	egyidejűleg, lassan	A komforthőmérséklet-érzékelő rövidzárlata
Be		Villog		Villog	váltakozva	A kilépési hőmérséklet-érzékelő vagy a komfort hőmérséklet-érzékelő szakadása
Be	Villog	Villog			egyidejűleg	Az égéstermék-ellenőrző érzékelő rövidzárlata
Be	Villog	Villog			váltakozva	Az égéstermék-ellenőrző érzékelő szakadása
Be		Be				Az égővezérlő üzemzavara Az égő reteszoldásához kapcsolja ki, majd újra be a szabályozónál lévő hálózati kapcsolót.

Bővített üzemzavarjelzések

Az üzemzavarjelzések okának részletes kijelzéséhez forgassa a „” forgatógombot bal oldali ütközésig, azután pedig jobb oldali ütközésig.

①					A LED-ki-jelző villog	Funkció
Be		Villog			1-szer/ 10 mp	A hőmérséklet-határoló/vízhiány elleni védelem kioldott. Az égő reteszoldásához forgassa a „  ” forgatógombot a „  ” jobb oldali ütközésig és utána vissza a kívánt fűtővíz-hőmérsékletre.
Be		Villog			2-szer/ 10 mp	Nincs lángjel a biztonsági idő elteltével