



Az Ön **VIESSMANN** partnere:

FIX Gázszervez Kft.

Telefon **+36 30 181 8000**

E-mail **info@fixgazszerviz.hu**

Weboldal **www.fixgazszerviz.hu**

A dokumentum

Viessmann Vitocal 250-S

Típusjel: HAWB-AC · Gyári szám: 7557096, 7557097

[Hibakódok](#)

Üzenetek

Üzenetek lekérdezése

Minden üzenet esetén a kijelzőn villog a hozzá tartozó üzenetszimbólum.

Az **OK** gomb megnyomásával megjelenik az üzenet-szöveg az üzenet kódjával együtt (lásd az „Üzenetek áttekintése” című fejezetet).

Fontos tudnivaló	
Külső hőm. érzékelő	18
Áramszolgáltatói tiltás	C5
Nyugtázás: OK	

6. ábra

Üzenetek jelentése

Üzemzavar „△”

- Ezenkívül villog a szabályozón a piros üzemzavar-jelző.
- A rendszer már nincs normál üzemben. Az üzemzavart **haladéktalanul** el kell hárítani.
- Aktiválódik a gyűjtő zavarjelzés csatlakozó.
- Lehetséges a kommunikációs berendezésen (pl. Vitocom) keresztüli üzenet.

Figyelmeztetés „△”

A készülék korlátozottan működik. El kell hárítani a figyelmeztetés okát.

Fontos tudnivaló! „👁️”

A készülék működőképes. A fontos tudnivalót figyelembe kell venni.

Üzenetek nyugtázása és nyugtázott üzenetek újbóli lehívása



A „Vitotronic 200” üzemeltetési utasítása

Fontos tudnivaló!

- Ha csatlakoztatva van egy jelzőberendezés (pl. egy kürt), akkor az az üzemzavarjelzés nyugtázása után kapcsol ki.
- Ha az üzemzavar csak későbbi időpontban szüntethető meg, akkor a következő nap újra megjelenik az üzemzavarjelzés. A jelzőberendezés (amennyiben van) ismét bekapcsol.

Üzenetek kiolvasása az üzemzavarnaplóból

- Az üzemzavar napló üzeneteit nem lehet nyugtázni.
- Az üzenetek idősorrendben vannak felsorolva. Az első helyen a legújabb üzemzavar áll.
- Max. 30 bejegyzés tárolható.

Szerviz menü:

1. Nyomja meg egyidejűleg az **OK** és a **≡** gombot, és tartsa őket lenyomva kb. 4 másodpercig.
2. „**Üzemzavar napló**”
3. Kérdezze le a kívánt üzenetre vonatkozó további információkat az **OK** gombbal.

Konfigurációs hiba	03	(A)
Figyelmeztetés felvéve	02	(B)
08.03.2012	10:28 óra	
A rendszer konfigurációja hibás. Rossz kapcsolási vázlat,		
Tovább:	◀▶	

7. ábra

(A) üzenetkód

(B) kiegészítő kód

- nem minden üzenetnél szerepel
- különböző jelentései lehetnek, üzenettől függően

Fontos tudnivaló!

A szerviz menü addig aktív, amíg a „**Szervizszint elhagyása?**” kérdéssel be nem zárja, vagy ha 30 percig nem végez kezelési műveletet.

E0 LON-egység

Nincs kommunikáció LON modulon keresztül az egységgel

☒: Nem lehetséges a kondenzációs modullal való üzem

Ok	Intézkedés
Valamelyik LON-egység meghibásodott vagy az összeköttetés üzemzavara.	▪ Olvassa ki az üzemzavarjelzés-tárolót (Üzemzavar napló) a meghibásodott egységen. ▪ LON-egységek ellenőrzése („Szervizfunkciók” ► „Egység-vizsgálat”). ▪ Ellenőrizze az összes LON-egység berendezés- és egység számának paramétereit (lásd a „A szabályozó bekötése a LON rendszerbe” című fejezetet). ▪ Ellenőrizze a csatlakozásokat és a LON összekötő vezetékeket.

E1 Külső hőtermelő

A hőszivattyú-szabályozó nem tudja bekapcsolni a külső hőtermelőt.

Ok	Intézkedés
▪ Külső hőtermelő üzemzavara. ▪ Külső hőfejlesztő kazánhőmérséklet-érzékelőjének rövidzárlata/szakadása.	▪ Ellenőrizze a külső hőtermelőt. ▪ Ellenőrizze az ellenállásértéket (NTC 10 kΩ) az F20 dugónál (lásd a „Szabályozó és érzékelő nyomtatott áramköri lap” című fejezetet), szükség esetén cserélje ki az érzékelőt.

E3 Kondenzációs modul

Kiegészítő kód	Ok	Intézkedés
Üzemzavarnapló utolsó üzenete	A kondenzációs modul üzenetet küldött.	Vegye figyelembe a „ Diagnózis ” fejezet ► „ Kondenzációs modul ” alfejezetének ► „ Üzemzavarnapló ” című részét.

E4 Égésvez. reteszelve

Reteszelt a kondenzációs modul.

Kiegészítő kód	Ok	Intézkedés
Üzemzavarnapló utolsó üzenete	A kondenzációs modul üzenetet küldött.	Vegye figyelembe a „Diagnózis” fejezet ► „Kondenzációs modul” alfejezetének ► „Üzemzavarnapló” című részét. Fontos tudnivaló! Az üzemzavar elhárítása után nyomja meg az R reteszoldó nyomógombot.

Üzenetek (folytatás)

E5 Égésterm.érz.ellenőrz.

Ok	Intézkedés
Az égéstermék hőmérséklet-érzékelő pozíciója ellenőrzésre kerül.	Intézkedés nem szükséges. Az üzenet az ellenőrzés végén eltűnik.

E6 LON-egység üzemzavar

Az üzenettől függően adott esetben korlátozottak a LON-egység funkciói.

Ok	Intézkedés
Üzenet a LON-egységnél.	Olvassa ki az üzemzavarjelzés-tárolót (Üzemzavar napló) a meghibásodott egységen, és hárítsa el az üzemzavart.

E8 Hő-management

- Nincsenek beállítva az áramdíjak: Nem áll rendelkezésre a „**Gazdaságos**” szabályozási stratégia.
- Nincsenek beállítva a primer energiatényezők: Nem áll rendelkezésre a „**Környezetbarát**” szabályozási stratégia.
- Mindkét adat hiányzik: Bivalens üzem fix határokkal
-  Tüzelőanyag típusa nincs beállítva Bivalens üzem fix határokkal

Ok	Intézkedés
Nincsenek megadva a primer energiatényezők vagy az áramdíjak.	Állítsa be az áramdíjakat és/vagy a primer energiatényezőket.
 : Helytelen tüzelőanyag van beállítva	 Állítsa be a tüzelőanyagot.

E9 Kondenz. modul tiltva

Nem kapcsol be a kondenzációs modul.

Ok	Intézkedés
A kondenzációs modul szabályozó nyomtatott áramköri lapjának üzemzavara, pl. helytelen részegységek vannak csatlakoztatva	Állítsa vissza a kondenzációs modult („ Szervizfunkciók ” ► „ Kondenzációs modul reset ”).

EE KM-Bus résztvevő

Ok	Intézkedés
Valamely KM-BUS-egységgel nem lehetséges a kommunikáció.	Ellenőrizze a KM-BUS-egységek listáját („ Szervizfunkciók ” ► „ KM-Bus résztvevők ”).

EF Modbus résztvevő

Ok	Intézkedés
Valamely Modbus-egységgel nem lehetséges a kommunikáció.	Ellenőrizze a Modbus 1 és Modbus 2 egységek listáját („ Szervizfunkciók ” ► „ Modbus résztvevő 1 ”/„ Modbus résztvevő 2 ”).