



Az Ön **VIESSMANN** partnere:

FIX Gázszerviz Kft.

Telefon **+36 30 181 8000**

E-mail **info@fixgazszerviz.hu**

Weboldal **www.fixgazszerviz.hu**

A dokumentum

Viessmann Vitocal 300

Típusjel: BW

[Hibakódok](#)

Diagnózis a szabályozón (folytatás)

Üzenetek

Az üzenetek gyűjtése, megjelenítése és mentése 3 csoportra oszlik (lásd a 121. oldaltól):

1. Hiba (legmagasabb prioritású)
2. Figyelmeztetés (közepes prioritású)
3. Tudnivaló (alacsony prioritású)

Hiba

- Alapkielzés: a kijelzőn balra lent (az aktuális üzemiállapot kijelzési területén) villog a hiba „I” jele.
- Aktiválódik a gyűjtő zavarjelzés csatlakozója (2X7.12/2X7.13).
- Villog a kezelőegység melletti piros LED (ellenőrzőlámpa).
- Kiegészítő azonosítószámot tartalmazó hibaüzenet jelenik meg a kijelzőn.
- Jelzés a kommunikációs berendezésen (pl. Vitocom) át.
- A hibák bejegyzésre kerülnek a „Zavarjelzések” és az „Üzenetnapló” listákba.
- A berendezés már nem normál üzemiállamban működik, a hibát a **lehető leghamarabb** el kell hárítani.

Figyelmeztetés

- Alapkielzés: a kijelzőn balra lent (az aktuális üzemiállapot kijelzési területén) villog a figyelmeztetés „!” jele.
- Kiegészítő azonosítószámot tartalmazó szöveges figyelmeztetés jelenik meg a kijelzőn.
- A figyelmeztetések megjelenítése a kijelzőn függ a hozzáférési jogosultságtól.
- A figyelmeztetések bejegyzésre kerülnek a „Zavarjelzések” és az „Üzenetnapló” listákba.
- A készülék korlátozott üzemiállamban dolgozik, a figyelmeztetés okát el kell hárítani.
- **Javaslat:** A további figyelmeztetések lekérdezéséhez meg kell adni a szakember hozzáférési kódját (lásd 113. oldal).

Diagnózis a szabályozón (folytatás)

Tudnivaló

- Alap kijelzés: a kijelzőn balra lent (az aktuális üzemállapot kijelzési területén) villog a tudnivaló „i” jele.
- Kiegészítő azonosítószámot tartalmazó szöveges tudnivaló jelenik meg a kijelzőn.
- A tudnivalók megjelenítése a kijelzőn függ a hozzáférési jogosultságtól.
- A tudnivalók bejegyzésre kerülnek a „Zavarjelzések” és „Üzenetnapló” listákba.
- A készülék teljeskörűen működőképes, a tudnivalót vegye figyelembe.
- **Javaslat:** A további tudnivalók lekérdezéséhez meg kell adni a szakember hozzáférési kódját (lásd 113. oldal).

Üzenetek lehívása

Itt minden üzenet megjeleníthető. A legmagasabb prioritású üzenetek vannak felül a kijelzőn. Azonos prioritás esetén a legfrissebb üzenet van fent.

Hozzáférés

- Nyomja meg az „**Alap kijelzés**” gombot (lásd 118. oldal)
- „**VISSZA**”

- „**Készülékbeállítások**”
- „**Hozzáférési jogosultság**”
- Adja meg a kódot: **5243**
- „**OK**”
- „**OK**”
- „**Vissza**”
- „**Információk**”
- „**Üzemzavarjelzések**”

Üzenetnapló lehívása

- Itt minden hiba („**I**”), figyelmeztetés („**!**”) és tudnivaló („**i**”) megjeleníthető a hozzá tartozó szimbólummal együtt.
- A legfrissebb üzenet jelenik meg felül.
- Max. 30 bejegyzés tárolható. A legrégebbi bejegyzések folyamatosan törlődnek.
- → annak kiírása, mikor került bejegyzésre az üzenet.
- ← annak kiírása, mikor törlődött az üzenet (hárították el a hibát).

Hozzáférés

- Nyomja meg az „**Alap kijelzés**” gombot (lásd 118. oldal)
- „**VISSZA**”
- „**Készülékbeállítások**”
- „**Hozzáférési jogosultság**”



Diagnózis a szabályozón (folytatás)

- Adja meg a kódot: **5243**
- „OK”
- „OK”
- „Vissza”
- „Információk”
- „Statisztika”
- „Üzenetnapló”

Üzenetek nyugtázása

Ha vannak fennálló üzenetek, azok a berendezés bekapcsolása (lásd 112. oldal) után megjelennek.

A nyugtázott üzeneteket a lista mindaddig tartalmazza, amíg a szabályozás az üzenet okának megszüntetését nem érzékeli.

- Az üzenetek nem nyugtázhatók az üzenetnaplóban, hanem csak a „Zavarjelzések” kijelzésen.
- Az üzenetek kizárólag közösen nyugtázhatók.
- Az érzékelők ellenőrzéséhez szükséges ellenállási jelleggörbéket lásd a 177. oldalon.

Hozzáférés

- Nyomja meg az „**Alapkijelzés**” gombot (lásd 118. oldal) Megjelennek a hibaüzenetek.
- „**MIND**” („✓” jelenik meg minden üzenet mögött)
- „**VISSZA**” az összes üzenet nyugtázásához
- Nyomja meg az „**Alapkijelzés**” gombot

Üzenetek figyelmen kívül hagyása

A szabályozás beállításainak/lekérdezéseinek elvégzéséhez:

Fontos tudnivaló!

Ha egy nyugtázott üzenet okát nem szüntetik meg, akkor az üzenet a következő napon 7.00 órakor ismét megjelenik.

Hozzáférés

- Nyomja meg az „**Alapkijelzés**” (E) gombot a 118. oldalon: Megjelennek az üzenetek.
- „**VISSZA**”: Minden üzenet egyidejűleg nyugtázható, az üzenet kijelzése eltűnik, a piros zavarjelzés tovább villog, visszatérés a normál menübe.

Üzenetek kijelzése

Minden üzenet 2-jegyű azonosító számot kap, az úgynevezett „ID” számot.

Diagnózis a szabályozón (folytatás)

Fontos tudnivaló!

Az érzékelők ellenőrzéséhez a következő adatokra van szükség:

- az érzékelők ellenállási jelleggörbéi, lásd a 177. oldaltól.
- az érzékelők ismertetőjele és csatlakozója, lásd a 189. oldaltól.

Jogosultság 2 személycsoport számára:

szakember fűtési szakcég
 ügyfél a berendezés üzemeltetője

ID	Üzenet (prioritás)	1. Ok 2. Intézkedés	Jogosultság
01	Rendszerhiba („I”)	1. Hiba a szabályozó processzorban 2. Cserélje ki a kezelőegységet	Ügyfél
02	Gyári beállítás adathibát követően („I”)	1. Adathiba felismerését követően a gyári beállítások lettek alkalmazva 2. A berendezést újra kell konfigurálni	ügyfél
03	Konfigurációs hiba („I”)	1. A rendszeregységek hibás konfigurálása 2. Állítsa vissza a gyári beállításokat és konfigurálja újra a berendezést	ügyfél
05	EESZ hiba („I”)	1. Hibaüzenet az elektromos expanziós szelepről: hűtőkör-szabályozás 2. A berendezést újra kell konfigurálni	ügyfél
07	EESZ üzenet („i”)	1. Üzenet az elektromos expanziós szelepről: hűtőkör-szabályozás 2. intézkedés nem szükséges	szakember
10	Külső érzékelő („I”)	1. A külső hőmérséklet-érzékelő rövidzárata 2. Ellenőrizze, adott esetben cserélje ki az érzékelőt	ügyfél
18	Külső érzékelő („I”)	1. A külső hőmérséklet-érzékelő szakadása 2. Ellenőrizze, adott esetben cserélje ki az érzékelőt	ügyfél
20	Előre.érzék. szek. („I”)	1. Szekunder kör előremenő hőmérséklet-érzékelőjének rövidzárata 2. Ellenőrizze, adott esetben cserélje ki az érzékelőt	ügyfél
21	Vissza.érzék. szek. („I”)	1. Szekunder kör visszatérő hőmérséklet-érzékelőjének rövidzárata 2. Ellenőrizze, adott esetben cserélje ki az érzékelőt	ügyfél

