



Az Ön **VIESSMANN** partnere:

FIX Gázszerviz Kft.

Telefon **+36 30 181 8000**

E-mail **info@fixgazszerviz.hu**

Weboldal **www.fixgazszerviz.hu**

A dokumentum

Viessmann Vitocom 100

Típusjel: GSM · Gyári szám: 7452170, 7457954

[Hibakódok](#)

Az LED villogásának jelentése

A készülék viselkedése	Jelentés/a zavar oka	Intézkedés
A hálózati feszültség csatlakoztatása után mind a három LED világít	A készülék még nem üzemel, de már üzemkész	■ Helyezze üzembe
A sárga LED 0,5 másodperces időközökkel villog	Nem ismerte fel a PIN kódot	■ Írja be újra a PIN kódot ■ Ellenőrizze a SIM kártyát egy tetszés szerinti mobiltelefonban
A sárga LED tartósan világít	Nem lehetséges 2 perces próbálkozás után a betárcsázás a GSM mobiltelefonhálózatra	■ Ellenőrizze az antenna helyzetét ■ Váltsa ki a reset funkciót az új betárcsázási próbálkozás nyomógomb rövid megnyomásával

Üzemzavarjelzések

A Vitocom 100, GSM típus, üzemzavarjelzései:

Kód	Üzemzavar	Szöveges üzenet
D1	Digitális bemenet	Digitális bemenet (DE1): 230V <EE-Text> (vagy az üzemeltető által beírt szöveg)
FB	KM-BUS szakadás	Az adatcsere vészüzemelés zavar

Fontos tudnivaló!

A fűtőberendezés üzemzavarjelzései megjelennek a Vitotronic kijelzőjén, szöveges formában vagy kóddal jelölve.

Üzemzavarjelzések (folytatás)

A Vitocom 100 által küldött SMS üzenet a szabályozón kijelzett üzenethez hasonló, és a következő elemeket tartalmazza:

- A berendezés üzemállapota az üzemzavar fellépését követően (pl. „vészüzemelés”)
- Az üzemzavar oka (pl. „külsőhőmérséklet-érzékelő”)
- Az üzemzavart jelentő kódok kijelzése, amely pontosan megadja az üzemzavar okát a szöveges üzenet utolsó két karakterét felhasználva (pl. „10”)

Az üzemzavarjelző SMS üzenetet mindkét mobiltelefonszámra elküldi: „MOBNR1” és „MOBNR2” (amennyiben adott).

Példa a Vitotronic üzemzavarjelzésére:

Kód	Üzemzavar	Szöveges üzenet
10	Külsőhőmérséklet-érzékelő meghibásodása	Vészüzem-külsőhőm.érz. 10

Fontos tudnivaló!

Amennyiben 24 óra elteltével még nem történt meg az üzemzavar elhárítása, a Vitocom újból üzemzavarjelzés küld.



Az üzemzavarjelzések teljes listáját lásd az adott szabályozó vagy fali készülék szerelési-/és szervizre vonatkozó utasításában.

Az LED villogásának jelentése

A készülék viselkedése	Jelentés / a zavar oka	Intézkedés
A hálózati feszültség csatlakoztatása után mind a három LED világít	A készülék még nem üzemel, de már üzemkész	■ Helyezze be a SIM kártyát ■ Írja be a PIN kódot
A sárga LED 0,5 másodperces időközökkel villog	Nem ismerte fel a SIM kártyát	■ Írja be újra a PIN kódot ■ Ellenőrizze a SIM kártyát a mobiltelefonban
A sárga LED tartósan világít	Nem lehetséges 2 perces próbálkozás után a betárcsázás a GSM mobiltelefonhálózatra	■ Ellenőrizze az antenna helyzetét ■ Váltsa ki a reset funkciót az új betárcsázási próbálkozás nyomógomb rövid megnyomásával

Üzemzavarjelzések

A Vitocom 100, GSM típus, üzemzavarjelzései:

Kód	Üzemzavar	Szöveges üzenet
D1	Digitális bemenet	Digitális bemenet (DE1): 230V <EE-Text> (vagy az üzemeltető által beírt szöveg)
FB	KM-BUS szakadás	Az adatcsere vészüzemelés zavar

Fontos tudnivaló!

A fűtőberendezés üzemzavarjelzései megjelennek a Vitotronic kijelzőjén, szöveges formában vagy kóddal jelölve.

Üzemzavarjelzések (folytatás)

A Vitocom 100 által küldött SMS üzenet a szabályozón kijelzett üzenethez hasonló, és a következő elemeket tartalmazza:

- a berendezés üzemállapota az üzemzavar fellépését követően (pl. „vészüzemelés”)
- az üzemzavar oka (pl. „külsőhőmérséklet-érzékelő”)
- Az üzemzavart jelentő kódok kijelzése, amely pontosan megadja az üzemzavar okát a szöveges üzenet utolsó két karakterét felhasználva (pl. „10”)

Az üzemzavarjelző SMS üzenetet mindkét mobiltelefonszámra elküldi: „MOBNR1” és „MOBNR2” (amennyiben adott).

Példa a Vitotronic üzemzavarjelzésére:

Kód	Üzemzavar	Szöveges üzenet
10	Külsőhőmérséklet-érzékelő meghibásodása	Vészüzem-külsőhőm.érz. 10



Az üzemzavarjelzések teljes listáját lásd az adott szabályozó szerelési-/és szervizre vonatkozó utasításában.