



Az Ön **VIESSMANN** partnere:

FIX Gázszerviz Kft.

Telefon **+36 30 181 8000**

E-mail **info@fixgazszerviz.hu**

Weboldal **www.fixgazszerviz.hu**

A dokumentum

Viessmann Vitogate 200

Típusjel: EIB · Gyári szám: 7452573

[Hibakódok](#)

Buszfeszültség-/hálózati feszültségkiesés

Buszfeszültség-/hálózati feszültségkiesés után a megadott adatpontok megmaradnak.

Teendők a buszfeszültség/hálózati feszültség visszatérése után

A buszfeszültség/hálózati feszültség visszatérésekor, ill. az EIB-rendszeren keresztüli inicializálás után megtörténik a kommunikációs elemek lekérdezése. A kommunikációs elemek és azok értékei (amennyiben léteznek) automatikusan aktualizálódnak.

A Vitogate 200, EIB típusú készülék kb. 3 másodperccel a buszfeszültség/hálózati feszültség visszatérése után újra készen áll adatcserére.

Összeköttetési hiba a Vitogate 200 és az EIB, ill. LON rendszer között

EIB-rendszer

Ha megszakad a Vitogate 200 és az EIB-rendszer közötti összeköttetés, akkor megjelenik a „98” üzemzavarkód a hibafelismerőként kódolt Vitotronic szabályozón.

LON rendszer

Egy LON-egység (pl. Vitotronic szabályozó) leállása esetén megszakad az EIB-rendszernek történő adatátvitel. Amennyiben ennek a LON-egységnek az üzemzavarbit vagy üzemzavarbyte adatpontja már foglalt, akkor az EIB-rendszerben megjeleníthető egy megfelelő hibajelzés.

Buszfeszültség-/hálózati feszültségkiesés

Buszfeszültség-/hálózati feszültségkiesés után a megadott adatpontok megmaradnak.

Teendők a buszfeszültség/hálózati feszültség visszatérése után

A buszfeszültség/hálózati feszültség visszatérésekor, ill. a KNX-/EIB-rendszeren keresztüli inicializálás után megtörténik a kommunikációs elemek lekérdezése. A kommunikációs elemek és azok értékei (amennyiben léteznek) automatikusan aktualizálódnak.

A Vitogate 200 EIB típusú készülék kb. 3 másodperccel a buszfeszültség/hálózati feszültség visszatérése után újra készen áll adatcserére.

Összeköttetési hiba a Vitogate 200 és az EIB, ill. LON rendszer között

A KNX-/EIB-rendszer

Ha megszakad a Vitogate 200 és a KNX-/EIB-rendszer közötti összeköttetés, akkor megjelenik a „98”-as üzemzavarkód a hibafelismerőként kódolt Vitotronic szabályozón.

A LON-rendszer

Egy LON-egység (pl. Vitotronic szabályozó) leállása esetén megszakad a KNX-/EIB-rendszernek történő adatátvitel.

Amennyiben ennek a LON-egységnek az üzemzavarbit vagy üzemzavarbájt adatpontja már foglalt, akkor a KNX-/EIB-rendszerben megjeleníthető a vonatkozó hibajelzés.