



Az Ön  partnere:

FIX Gázszerviz Kft.

Telefon **+36 30 181 8000**

E-mail **info@fixgazszerviz.hu**

Weboldal **www.fixgazszerviz.hu**

A dokumentum

Viessmann Vitotrol 100-OT

Típusjel: általános

[Hibakódok](#)

Üzemzavarjelzések

Amennyiben üzemzavar áll fenn, a kijelzőn az „HIBA” szó jelenik meg. Nyomja meg az **INFO** gombot, kialszik az üzemzavarjelzés.

Üzemzavarjelzés	Jelentés
„HIBA - KULSO HOMERS.”	A külső hőmérséklet-érzékelő rövidzárlata/szakadása
„HIBA - EGO”	Nincs lángjel
„HIBA - VIZHOMERSEKLET”	A hőmérséklet-határoló kioldott
„HIBA D0”	A hidraulikus váltó előremenő hőmérséklet érzékelőjének szakadása
„HIBA D1”	A hidraulikus váltó előremenő hőmérséklet érzékelőjének rövidzárlata
„HIBA D2”	A keverőszelepes fűtőkör előremenő hőmérséklet-érzékelőjének szakadása
„HIBA D3”	Az előremenő hőmérséklet-érzékelő rövidzárlata a keverőszelepes fűtőkörben
„HIBA D5”	Adatcserehiba Open Therm Vitodens/keverőszelep bővítőkészlete

Hőmérsékletek és program lekérdezése

Nyomja meg az **INFO** gombot, és válassza ki a kívánt lekérdezést. A berendezéskonfiguráció függvényében nem jelenik meg minden lekérdezés.

Lekérdezés	Jelentés
„KULSO HOMERSEKLET”	Aktuális külső hőmérséklet
„P... PROGRAM (AKTIV)”	Aktív program
„ELOIRT ELOREMENO HOM.1”	A fűtőkör (amennyiben 1 fűtőkör van csatlakoztatva) vagy a keverőszelep nélküli fűtőkör (ha két fűtőkör van csatlakoztatva) előremenő hőmérséklet alapjele
„ELOIRT ELOREMENO HOM.2”	Keverőszelepes fűtőkör előremenő hőmérséklet alapjele (amennyiben 2 fűtőkör van csatlakoztatva)
„KAZAN HOMERSEKLET1”	Előremenő hőmérséklet tényleges értéke
„KAZAN HOMERSEKLET2”	Funkció nélkül
„PUFFER HOMERSEKLET”	Funkció nélkül



Üzemzavarjelzés

Üzemzavarjelzések lehívása

Ha a fűtőberendezésben üzemzavar lép fel, a kijelzőn a Δ jelenik meg.

1. Kattintson a **Set/i** gombra.
A kijelzőn az „Err” üzenet és egy hibakód jelenik meg.

2. A hibakód jelentését lásd az alábbi táblázatban és a kazán szerelési és szervizre vonatkozó utasításában.

Hibakód	Jelentés	Elhárítás
000	A kazánkörü szabályozó adatkapcsolata megszakadt	Ellenőrizze az összekötő vezetékét.
001	Fűtőkazán üzemén kívül	Kapcsolja be a fűtőkazánt.
006	Diagnózis/szerviz	
007	A külső hőmérséklet-érzékelő szakadása	Ellenőrizze a külső hőmérséklet-érzékelőt és a vezetékét.

Üzemzavarjelzések

Amennyiben üzemzavar áll fenn, a kijelzőn a „HIBA” szó jelenik meg. Nyomja meg az **INFO** gombot, kialszik az üzemzavarjelzés.

Üzemzavarjelzés	Jelentés
„HIBA - KULSO HOMERS.”	A külső hőmérséklet-érzékelő rövidzárlata/szakadása
„HIBA - EGO”	Nincs lángjel
„HIBA - VIZHOMERSEKLET”	A hőmérséklet-határoló kioldott

Fontos tudnivaló!

A hibakódként megjelenő üzemzavarjelzéseket lásd a hőfejlesztő szerelési és szervizre vonatkozó utasításaiban.

A „HIBA D0” - „Hiba D5” jelzéseket lásd a keverőszelep bővítőkészlet szerelési és szervizre vonatkozó utasításában.

Hőmérsékletek és program lekérdezése

Nyomja meg az **INFO** gombot, és válassza ki a kívánt lekérdezést. A berendezéskonfiguráció függvényében nem jelenik meg minden lekérdezés.

Lekérdezés	Jelentés
„SZOBA HOMERSEKLET”	Aktuális belső hőmérséklet
„KULSO HOMERSEKLET”	Aktuális külső hőmérséklet
„P... AKTÍV”	Aktív program
„ELOIRT HOMERSEKLET”	Előírt helyiséghőmérséklet (helyiséghőmérséklet függvényében vezérelt üzem)
„ELOIRT ELOREMENO HOM.”	A fűtőkör (amennyiben 1 fűtőkör van csatlakoztatva) vagy a keverőszelep nélküli fűtőkör (ha két fűtőkör van csatlakoztatva) előremenő hőmérséklet alapjele
„ELOIRT ELOREMENO HOM. 2”	Keverőszelepes fűtőkör előremenő hőmérséklet alapjele (amennyiben 2 fűtőkör van csatlakoztatva)
„MERT ELOREMENO HOM.”	A fűtőkör (amennyiben 1 fűtőkör van csatlakoztatva) vagy a keverőszelep nélküli fűtőkör (ha két fűtőkör van csatlakoztatva) mért előremenő hőmérséklete