



Az Ön **VIESSMANN** partnere:

FIX Gázszervez Kft.

Telefon **+36 30 181 8000**

E-mail **info@fixgazszerviz.hu**

Weboldal **www.fixgazszerviz.hu**

A dokumentum

Viessmann Vitotrol 200-RF

Típusjel: általános

[Hibakódok](#)

Üzemzavarjelzés

Üzemzavar esetén a kijelzőn a  jel villog.



Az üzemzavarok okával és a hibák elhárításával kapcsolatban lásd az alkalmazott Vitotronic szabályozó vagy a beépített rádiós interfésszel rendelkező Vitotronic szabályzóval ellátott hőtermelő szerelési és szervizre vonatkozó utasítását

Ha a kijelzőn a ---- és a  jelenik meg, akkor megszakadt, vagy még nem jött létre a rádiós összeköttetés.

- Hibaelhárítás előtt kapcsolódjon le a részegységekről.



A rádiós központi egység vagy a beépített rádiós interfésszel rendelkező Vitotronic szabályzóval felszerelt hőtermelő szerelési és szervizre vonatkozó utasítása

- Regisztrálja újra a részegységeket (lásd a 11. vagy 12. oldalon). Amennyiben szükséges, alkalmazzon rádiójel-erősítőt (kiegészítő tartozék).

