



Az Ön **VIESSMANN** partnere:

FIX Gázszervez Kft.

Telefon **+36 30 181 8000**

E-mail **info@fixgazszerviz.hu**

Weboldal **www.fixgazszerviz.hu**

A dokumentum

Viessmann Vitotrol 300-A

Típusjel: általános

[Hibakódok](#)

Üzemzavarjelzés

Üzemzavarjelzés esetén a kijelzőn villog a  szimbólum, és megjelenik az „Üzemzavar” kijelzés.

A **OK** gombbal hívja le az üzemzavar okát.

Üzemzavar	
Üzemzavar	18
Nyugtázás	
OK-val	

ábra 7

Néhány üzemzavar kijelzése szöveges formában történik.



A hibakódok jelentését lásd az adott szabályozó szerelési és szervizre vonatkozó utasításában.

Az üzemzavar nyugtázása

Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

Fontos tudnivaló!

Az üzemzavarjelzés megjelenik az „Üzemzavar” menüben.

Az esetlegesen csatlakoztatott zavarjelző berendezés kikapcsol.

Ha nem szünteti meg a nyugtázott üzemzavart, akkor a következő napon ismét megjelenik az üzemzavarjelzés, és a zavarjelző berendezés bekapcsol.

Menü	FK1
Hiba	
Party üzemmód	
Takarékos üzem	
Fűtés	
Tovább:	OK

ábra 8

Nyugtázott üzemzavarjelzések lehívása

Bővített menü

- 
- „Üzemzavar”

Üzemzavarjelzés

Üzemzavarjelzés esetén a kijelzőn villog a  szimbólum, és megjelenik az „Üzemzavar” kijelzés.

A **OK** gombbal hívja le az üzemzavar okát.

Üzemzavar	
Üzemzavar	18
Nyugtázás	
OK-val	

ábra 7

Néhány üzemzavar kijelzése szöveges formában történik.



A hibakódok jelentését lásd az adott szabályozó szerelési és szervizre vonatkozó utasításában.

Az üzemzavar nyugtázása

A kijelzőn megjelennek az utasítások.

Fontos tudnivaló!

Az üzemzavarjelzés megjelenik az „Üzemzavar” menüben.

Amennyiben van csatlakoztatva zavarjelző berendezés, akkor az kikapcsol.

Ha nem szünteti meg a nyugtázott üzemzavart, akkor a következő napon ismét megjelenik az üzemzavarjelzés, és a zavarjelző berendezés bekapcsol.

Menü	FK1
Hiba	
Party üzemmód	
Takarékos üzem	
Fűtés	
Tovább:	OK

ábra 8

Nyugtázott üzemzavarjelzések lehívása

Bővített menü

- 
- „Üzemzavar”

Üzemzavarjelzés

Üzemzavarjelzés esetén a kijelzőn villog a  szimbólum, és megjelenik az „**Üzemzavar**” kijelzés.

A **OK** gombbal hívja le az üzemzavar okát.

Üzemzavar	
Üzemzavar	18
Nyugtázás	OK-val

7. ábra

Néhány üzemzavar kijelzése szöveges formában történik.



A hibakódok jelentését lásd az adott szabályozó szerelési és szervizre vonatkozó utasításában.

Nyugtázza az üzemzavart

Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

Fontos tudnivaló!

Az üzemzavarjelzés megjelenik az „**Üzemzavar**” menüben.

Amennyiben van csatlakoztatva zavarjelző berendezés, akkor az kikapcsol.

Ha nem szünteti meg a nyugtázott üzemzavart, akkor a következő napon ismét megjelenik az üzemzavarjelzés, és a zavarjelző berendezés bekapcsol.

Menü	FK1
Hiba	
Party üzem	
Takarékos üzem	
Fűtés	
Tovább:	OK

8. ábra

Nyugtázott üzemzavarjelzések lehívása

Bővített menü

- 
- „**Üzemzavar**”