



Az Ön **VIESSMANN** partnere:

FIX Gázszervez Kft.

Telefon **+36 30 181 8000**

E-mail **info@fixgazszerviz.hu**

Weboldal **www.fixgazszerviz.hu**

A dokumentum

Viessmann Vitotronic SPS

Típusjel: általános

Hibakódok

Riasztáslista

Amennyiben üzenet érkezett, a navigációs területen villog a  szimbólum.

Szimbólum	Színjelölés	Jelentés
	Szürke	Nincs üzenet
	Piros	Üzemzavar
	Narancssárga	Figyelmeztetés
	Kék	Utasítás/felszólítás

Az üzemzavar okait el kell hárítani, hogy a rendszer normál üzemben tudjon működni.
Az üzenetek áttekintése, lásd 47. oldal.
A „Ria.lista” oldal közvetlen behívásához kattintson a  ikonra.

Az összes üzenet megjelenik egy listában, időrendi sorrendben.

Jelentések nyugtázása

A „Nyugtázás” segítségével a riasztások listájában lévő összes üzenet nyugtázható.

Fontos tudnivaló!

Az üzemzavart el kell hárítani.

Fontos tudnivaló!

Ha a hibaüzenetek megjelenítése érdekében jelzőberendezés (pl. egy kürt) van csatlakoztatva, akkor a jelzőberendezés a hibaüzenet nyugtázásával kapcsolható ki.

Figyelem
Ugyanazon üzemzavar többszöri nyugtázása a berendezés sérüléséhez vezethet és adott esetben jelentős költséggel járhat.
Az üzemzavarjelzéseket ne nyugtázza rövid időn belül többször.
Amennyiben egy üzemzavar ismételt fellép, hárítsa el a hibát.

Üzenetek törlése

A „Törlés” segítségével minden riasztás törlődik, azok is, amelyeket még nem nyugtáztak.

Fontos tudnivaló!

A törlésre a Szakember kezelői szinten van lehetőség.

Figyelem
Ha nem nyugtázott riasztásokat törölnek, akkor az a hőszivattyú hibás működéséhez vezethet. Törlés előtt mindig nyugtázza a riasztásokat.

Üzenetek áttekintése

Figyelem
Az üzemzavarok következményes károkhoz vezethetnek.
Az üzemzavarjelzéseket ne nyugtázza többször.
Szüntesse meg az üzemzavar okát.

Üzemzavarok (vörös)

Sz.	Üzenet	Ok	Hatás
1	„EESZ szab.”	Túlhevülés kisebb, mint a minimális túlhevülés	Hőszivattyú letiltásra kerül
2	„Nagynyomástranszm.”	Túlnyomás a maximális érték felett	Hőszivattyú letiltásra kerül